

ТЕРМОПАК

Московский завод упаковочных машин

**Термоусадочный
упаковочный
аппарат ТПЦ-200М**



Инструкция по эксплуатации



ТЕРМОПАК®

Завод-изготовитель выпускает термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-200М

Назначение аппарата

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-200М выполнен согласно ТУ 5138-001-44507007-01, соответствует:

ГОСТ 12.2.124-90
ГОСТ 27487-87
ГОСТ 12.2.007-75
ГОСТ 12.1.003-91
ГОСТ 12.1.012-90
ГОСТ 12.2.003-86

и предназначен для упаковки различной продукции в термоусадочную пленку. Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ-4 согласно ГОСТ 15.150-69.

Данное изделие запатентовано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за нарушение закона об авторских и смежных правах наступает гражданская, административная и уголовная ответственность в соответствии с Законом Российской Федерации (раздел V, статья 48, пункт 1).

Обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе требовать от нарушителя возмещения убытков (статья 49, пункты 1-3) или взыскания дохода, полученного вследствие нарушения авторских и смежных прав (статья 49, пункты 1-4).

Телефон лицензионного отдела завода “Термопак”: **189-67-30.**

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, не влияющие на потребительские качества и функциональные возможности аппарата!

Прежде чем приступить к эксплуатации данного аппарата, надлежит в обязательном порядке ознакомиться с инструкцией и техническим паспортом.

Устройство аппарата




Рис. 1. Схема аппарата ТПЦ-200М

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. колпак термокамеры | регулировочным винтом |
| 2. демпфер | 10. тумблеры «НОЖ» и «ТЭН» |
| 3. концевой выключатель | 11. бобина термопленки* |
| 4. нагреватели | 12. подставка для бобины |
| 5. металлический корпус | термопленки |
| 6. винтовая опора | 13. термокамера с вентилятором |
| 7. ручка крышки | обдува |
| 8. сваривающе-отрезной | 14. тефлоновая прокладка |
| импульсный термонож | 15. индикатор работы термоножа |
| 9. рассекатель полурукава | * пленка в комплект поставки не |
| термопленки с | входит |

Состав оборудования

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-200М (рис.1) состоит из металлического корпуса 5, термокамеры с вентилятором обдува 13, импульсного ножа 8, расположенного на подпружиненной раме с пластмассовым

колпаком 1 (см. также рис.3.). Рассекатель 9, установленный на аппарате, необходим для разделения двух слоев полурукава пленки и облегчения последующего вложения в него продукта.

Справа от аппарата устанавливается подставка 12, входящая в комплект поставки, с двумя параллельными валами, предназначенными для установки бобины термоусадочной пленки.

«Г» – образный импульсный термонож 8 применяется для одновременного сваривания двух слоев пленки и отрезания готовой заготовки упаковки от основного рулона пленки.

Пульт управления (рис. 2) позволяет работать на аппарате в трех режимах:

- Упаковка в режиме термоусадки (включен тумблер «ТЭН»).
- Упаковка без термоусадки пленки (включен только тумблер «НОЖ»).
- Упаковка в совмещенном режиме сварки-термоусадки (см. п. 5) (включены тумблеры «НОЖ» и «ТЭН»).




Рис. 2. Пульт управления аппарата ТПЦ-200М

После закрытия крышки 1 концевым выключателем 3 включаются импульсный термонарежущий нож и нагреватели 4, обеспечивающие термоусаживание заготовки до готовой упаковки.

Режущим и одновременно сваривающим инструментом термонарежущего ножа является никромовая нить (рис. 3), мгновенно нагревающаяся импульсом электрического тока при срабатывании концевого выключателя 3.

Длительность импульса тока определяется реле времени (заводская установка – 1,8 сек.). Индикатор 15, расположенный на передней панели, информирует о работе термонарежущего ножа.

Режим термоусадки (время термоусадки) контролируется визуально и подбирается опытным путем в зависимости от теплоемкости упаковываемого продукта, типа пленки и местных условий эксплуатации, и обычно составляет 5–6 сек.

Установка и подготовка к работе

Для подготовки аппарата к работе необходимо:

1. Освободить аппарат от транспортной тары.
2. Установить аппарат на ровную горизонтальную поверхность и отрегулировать стойками 6 высоту нахождения аппарата над поверхностью.
3. Если аппарат продолжительное время находился в условиях отрицательных температур или повышенной влажности, то перед включением его необходимо выдержать не менее двух часов в условиях соответствующих УХЛ-4 (18^0 – 30^0 С) или в условиях рабочего помещения.
4. Установить бобину с термоусадочной пленкой 11 на подставку—основание 12, разместив ее максимально удобным для оператора способом вблизи аппарата.
5. Отрегулировать рассекатель 9 на необходимую глубину раскрытия пленки и зафиксировать его регулировочным винтом.
6. Вставить вилку в розетку, конструкцией аппарата предусмотрено заземление аппарата на вилке шнура.

Внимание! Без заземления не работать!

Порядок работы

Возможны два варианта работы на аппарате — более быстрый — для опытного оператора (процесс сварки—отрезки совмещен с термоусадкой), и более качественный — раздельный (сначала сварка—отрезка, затем термоусадка).

Для работы в режиме сварки—термоусадки (первый вариант) следует:

1. Включить тумблер «НОЖ».
2. Сформировать первый шов-разрез на пленке, для этого поместить пленку на плоскость отрезного ножа, закрыть колпак 1 на 2–3 сек., при этом включится сваривающее-отрезной термонож 8. Тем самым получим передний шов будущей заготовки упаковки (своеобразный карман из термопленки, в который будет вкладываться упаковываемый продукт). Включить тумблер «ТЭН».
3. Далее оператор должен левой рукой поднять край «полурукава» пленки, разделенной на два слоя рассекателем, и поместить правой рукой продукт в полурукав. Затем уложить его вместе с пленкой в ближнем правом углу плоскости работы углового термоножа 8. Далее необходимо плотно накрыть продукт в полурукаве подвижным колпаком 1 с термоножом 8. При этом произойдет процесс сварки-отрезки и термоусадки упаковки.
4. После завершения процесса термоусадки (5–6 сек.) правой рукой отделить оставшуюся термопленку (при этом на ней будет сформирован новый передний шов для следующей упаковки).
5. Подняв колпак 1, следует извлечь упакованный продукт и повторить операцию 3–4.

Для работы в более качественном режиме сварки-удаления лишних краев пленки и затем термоусадки (второй вариант) следует:

1. Включить тумблер «НОЖ» (тумблер «ТЭН» выключен — работа ведется в режиме сварки-отрезки, см. стр. 4).
2. Выполнить п. 2 из предыдущего варианта.

3. Выполнить п.3 из предыдущего варианта. При этом следует дополнительно заправить и отрезать импульсным ножом лишние края и углы пленки.

4. Включить тумблер «ТЭН», при этом тумблер «НОЖ» необходимо выключить (с целью увеличения ресурса работы термоножа).

5. После этого расположить заготовку упаковки с продуктом в центре термокамеры и закрыть колпак 1.

6. После завершения процесса термоусадки (5–6 сек.) открыть колпак 1, извлечь готовую упаковку и повторить операции 3-5.

Выключение аппарата

1. Выключить тумблеры «ТЭН», «НОЖ» (см. рис. 1, 2).

2. При длительных перерывах в работе следует отключить аппарат от электрической сети.

Меры предосторожности

Не рекомендуется:

1. Протирать крашеные поверхности аппарата растворителями.

2. Держать подвижную раму термоножа в опущенном состоянии более пяти секунд во избежание прогара тефлоно-вого слоя.

Запрещается:

1. Работать на незаземленном аппарате.

2. Осуществлять техническое обслуживание включенного в электросеть аппарата.

3. Выдергивать провода электрокоммутации, вывинчивать крепежные и другие элементы аппарата, а также снимать обозначающие деколи.

4. Очищать от нагара никромовую нить термоножа острыми металлическими предметами.

Внимание!

Температура никромовой нити термоножа 8 (рис.1) может достигать величин, превышающих стойкость тефлонового покрытия. Конструкцией предусмотрено реле времени, которое ограничивает длительность импульса тока (1,8 сек.), поэтому температура ножа не превышает критических величин. Однако пользователю не следует закрывать колпак 1, сразу же после его открытия (это касается режимов, когда включен тумблер «НОЖ»), так как в результате повторных включений, без остывания ножа и погасания индикатора 15, температура ножа может превысить расчетную, что может привести к прожогу прокладки 14 или обрыву нити ножа.

5. Запрещается эксплуатация оборудования в неотапливаемых (ниже 16°C), повышенно влажных, подтопляемых и аварийных помещениях.

6. Во избежание ожогов, исключить попадание рук в термокамеру и прикосновение к металлоконструкциям термоножа. Работать следует в матерчатых перчатках или рукавицах.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание аппарата производится покупателем.

1. По мере накопления шлака на никромовой нити (появляются микроотверстия в шве упаковки) необходимо очистить её тканью, бумагой или карандашом для очистки электроплит.

2. В случае обрыва никромовой нити или прогара тефлонового покрытия термоножа вследствие нарушения правил эксплуатации или работы аппарата в режиме интенсивной эксплуатации, замену вышедших из строя элементов осуществляет покупатель. Замена никромовой нити осуществляется в следующем порядке (рис. 3):

2.1. Ослабить винты контактных клемм на натяжителях 1, 2 (см. рис. 3а и 3б).

2.2. Ослабить винт крепления нити в правом углу рамы (см. рис.3в) и удалить остатки поврежденной никромовой нити.

2.3. Отмерить никромовую проволоку по рабочей длине полурамы термоножа и прибавить на скрутку еще $\sim 40\text{мм}$.

2.4. Установить скрутку (1–2 витка) и закрепить ее винтом, как показано на рис.3в.

2.5. Натянуть нить и закрепить ее на натяжителе 1, как показано на рис. 3(а). Перевести подвижный брускок 1 в крайнее правое по рис. 3(а) положение и, удерживая его, намотать под шайбу, по часовой стрелке, с натягом, два




Рис. 3. Схема замены ножа

витка никромовой проволоки, после чего, сохраняя натяг, затянуть винт. После отпускания натяжитель не должен отходить более чем на 2 мм от упора, иначе при нагреве он может выпасть из гнезда.

Аналогично натянуть нить на натяжитель 2 (см. рис. 3б).

Тефлоновое покрытие наклеивается взамен старого или на него kleem МОМЕНТ, а в случае, если прогар велик и сильно затронул резиновую подкладку, следует аккуратно удалить старое покрытие, перевернуть подкладку и наклеивать новое покрытие на неповрежденную сторону.

3. Нагрев никромовой нити осуществляется импульсом электрического тока, длительность которого задается реле времени (заводская установка $1,8+0,1$ сек.).

В случае, если нить термоножа не сваривает шов или же происходит пережог пленки (это может произойти при использовании пленки другого типа или толщины, или после замены никромовой нити, или по другим причинам), то необходимо уменьшить или увеличить время нагрева нити (см. прил. 2).

Порядок транспортировки

Транспортировка аппарата осуществляется в горизонтальном положении. Транспортная упаковка обеспечивает достаточную защиту аппараты, тем не менее не следует устанавливать аппараты один на другой или ставить на колпак 1 посторонние предметы во избежание повреждения элементов управления или пластмассового колпака 1.

Гарантийные обязательства

1. Завод-изготовитель обязуется в течение шести месяцев после продажи аппарата обеспечивать бесплатный ремонт элементов аппарата, вышедших из строя по вине завода-изготовителя, при условии бережного обращения с ним и выполнения правил эксплуатации.

2. Данное обязательство покрывает только стоимость запасных частей и затраты на работу. Стоимость доставки

дефектных изделий и проезда специалистов к заказчику за пределами г. Москвы оплачиваются покупателем отдельно.

3. Данная гарантия не распространяется на быстроизнашающиеся части, расходные материалы и принадлежности, как то: резиновые детали, тефлоновую ленту, нагревательные элементы, стекла, а также упаковочные материалы.

4. Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

- в результате неправильной эксплуатации или непредусмотренного инструкцией применения;
- повреждения за счет удара или падения;
- неправильного подключения аппарата к электросети или другим внешним коммуникациям;
- повреждения за счет пожара, наводнения или других стихийных бедствий;
- нарушения условий транспортировки и хранения аппарата покупателем.
- когда поломка аппарата или недостатки упаковки возникли из-за изменения напряжения или частоты электропитания в пределах превышающих величины, установленные соответствующими стандартами.

5. Завод-изготовитель не несет ответственности за коммерческий риск покупателя.

6. Запрещается эксплуатация оборудования в неотапливаемых (ниже 16°C), повышенено влажных, подтопляемых и аварийных помещениях.

При несоблюдении настоящих правил эксплуатации, особенно при не предусмотренных инструкцией и техническим Паспортом или несанкционированных заводом-изготовителем ремонте и/или технологических переделках, завод-изготовитель, на основании заключения ремонтника (сотрудника завода), оставляет за собой право снять аппарат с гарантийного обслуживания.


Технические характеристики

Габаритные размеры	620x440x210	мм	
Напряжение электросети	220	В, 50 гц	
Потребляемая мощность	2,3	кВт	
Вес	30	кг	
Максимальная температура в термокамере	200 ⁰	С	
Максимальные габариты упаковки	350	x 250 x105	мм
Тип используемой пленки	ПВХ, ПП		
Ширина используемой пленки	до 250	мм	
Производительность	до 250	упак./час	
Время непрерывной работы.....	8	часов	
Допустимый вес упаковки	до 1	кг	
Толщина никромовой нити (20X80Н)	0,5	мм	

Комплект поставки

Аппарат ТПЦ-200М	1	шт.
Подставка с валами под бобину пленки	1	шт.
Транспортная упаковка	1	шт.
Технический паспорт	1	шт.
Комплект ЗИП	1	шт.

Приложение 1. Схема электрическая



ТПЦ-200 М
схема электрическая

ТЕРМОПАК
Завод упаковочных машин

ТМРК 02.200М.100.СЭ
07.08.01

Лист 1 Листов 1

Приложение 2. Настойка времени нагрева.



Для того, чтобы изменить время нагрева импульсного термонаожа 8 (рис.1), нужно отсоединить от корпуса аппарата монтажную панель снизу аппарата, отвинтив четыре крепежных винта.

В данной модели аппарата применяется реле времени двух модификаций (см рис.4) – с установкой времени в явном виде (в десятичной системе единиц) и в неявном виде (в двоичной системе единиц).


Крестообразной (для вар. 1) или шлицевой отверткой (для вар. 2) осторожно изменить положение переключателей на плате реле времени, при этом не следует увеличивать значение времени более чем на $\pm 0,1$ сек. за одну настройку. И далее увеличивать значение с указанным шагом, до получения требуемого результата.

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ (ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 1)

Вид установочных ламелей (увеличенено)





единицы секунд




десятые доли секунды

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ (ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 2)



единицы секунд



десятые доли секунды

0 --- 0000	5 --- 0101
1 --- 0001	6 --- 0110
2 --- 0010	7 --- 0111
3 --- 0011	8 --- 1000
4 --- 0100	9 --- 1001

* на рисунках реле времени настроены на 1,3 секунды

Десятичное соответствие значениям
двоичных переключателей
(для варианта исполнения 2)

Рис. 4. Установка времени нагрева импульсного ножа

**Завод упаковочных машин
«ТЕРМОПАК»**

**Россия, г. Москва, ул. Кольская, д.1
Тел.:(495) 225-3333 (многоканальный)
Факс: (495) 189-7997
E-mail: termopak2007@gmail.com**

Москва, 2008