



Московский завод упаковочных машин

# Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550



## Инструкция по эксплуатации



АЯ46

ТЕРМОПАК®

# **Завод–изготовитель выпускает термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550**

## ***Назначение аппарата***

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550 выполнен согласно ТУ 5138-004-44507007-01, соответствует:

ГОСТ 12.2.003-86,  
ГОСТ 12.1.003-83,  
ГОСТ 12.1.012-90,  
ГОСТ 12.1.005-88,  
ГОСТ 12.2.007-75

и предназначен для упаковки различной продукции в термоусадочную пленку. Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ-4 согласно ГОСТ 15.150-69.

Данное изделие запатентовано.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за нарушение закона об авторских и смежных правах наступает гражданская, административная и уголовная ответственность в соответствии с Законом Российской Федерации (раздел V, статья 48, пункт 1).**


Обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе требовать от нарушителя возмещения убытков (статья 49, пункты 1-3) или взыскания дохода, полученного вследствие нарушения авторских и смежных прав (статья 49, пункты 1-4).

Телефон лицензионного отдела завода “Термопак”: **189-67-30.**

**Завод–изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, не влияющие на потребительские качества и функциональные возможности аппарата!**

**Прежде чем приступить к эксплуатации данного аппарата, надлежит в обязательном порядке ознакомиться с инструкцией и техническим паспортом.**

## Состав оборудования



*Рис. 1. Состав оборудования*

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. корпус                | 12. вентиляторы охлаждения                              |
| 2. термоусадочная камера | упаковки  |
| 3. транспортер           | 13. вентиляторы охлаждения                              |
| 4. блок управления       | транспортера  |
| 5. прижим                | 14. винтовые опоры                                      |
| 6. пневмоцилиндр         | 15. опорные стойки                                      |
| прижима                  | 16. рулоны с термопленкой*                              |
| 7. пневморедуктор        | 17. рулонодержатель верхний                             |
| 8. электродвигатель      | 18. рулонодержатель нижний                              |
| циркуляционного          | (напольный)   |
| вентилятора              | 19. передние рольганги                                  |
| 9. мотор-редуктор        | 20. вспомогательные рольганги                           |
| привода транспортера     | 21. задние рольганги                                    |
| 10. кнопка пуска         | 22. пневмораспределитель                                |
| пневмоприжима            | 23. термонож  |
| 11. кнопки аварийного    | 24. кнопка «пуск» транспортера                          |
| останова транспортера    | <i>*термоусад. пленка в комплект поставки не входит</i> |

### ***Устройство аппарата***

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550 (рис. 1) представляет собой вариант аппарата серии 550 с пневмоприжимом ножа 5, управляемым пневматическим задатчиком времени сварки шва (см. прил. 2). Он состоит из сварного металлического корпуса 1, на котором смонтированы: прутковый конвейер 3 с натяжным устройством, термоусадочная камера 2, пневматический цилиндр 6, охлаждающие вентиляторы 12, 13 и блок управления 4.

Аппарат выпускается с тефлонизированным ножом постоянного нагрева 23, установленным на общую раму.

Устойчивость и уровень (горизонтальность) аппарата регулируется винтовыми опорами 14.

Конвейер 3 предназначен для автоматического перемещения упаковки внутри термоусадочной камеры 2, приводится в движение мотор-редуктором 9 и охлаждается вентиляторами 13. Вентиляторы 12 служат для охлаждения готовой упаковки.

Нагрев воздуха в термоусадочной камере 2 осуществляется термоэлектронагревателями, расположенными в воздушных каналах в стенках камеры. Циркуляция воздуха производится вентилятором, крыльчатка которого насажена непосредственно на вал электродвигателя 8.

Для минимизации потерь тепла входной и выходной каналы камеры закрыты эластичными шторами из теплостойкого материала. Формирование заготовки упаковки производится на рольгангах 19, 20. Термоусадочная пленка сматывается с рулонов 16, находящихся на рулонодержателях 17, 18, каждый из которых представляет собой пару параллельных валов.

Формирование шва и отрезка термоусадочной пленки осуществляется тефлонизированным термоножом, находящимся в пространстве между передними 19 и вспомогательными рольгангами 20.

Блок управления осуществляет включение-выключение аппарата и стабилизацию тепловых режимов термоусадочной камеры 2 и термоножа 23.

Пневматический редуктор 7 понижает давление воздуха до установленного уровня.

Распределитель 22, управляемый пневмологической схемой (см. прил. 2), задает направление движения пневмоцилиндра 6.

Управление аппаратом производится с передней панели блока управления 4 и кнопкой 10 «Пуск пневмоприжима». Конвейер управляет с блока управления 4 и кнопками 11 «Стоп» и 24 «Пуск», вмонтированными в раму.

## ***Установка и подготовка к работе***

1. Аппарат следует освободить от транспортной тары, установить охлаждающие вентиляторы 12 и смонтировать опорные стойки 15, отрегулировать винтовыми опорами 14 уровень аппарата.




Рис. 2. Пульт управления ТПЦ-550 (эл. задатчик).

2. Если аппарат длительное время находился в зоне пониженных температур, перед включением его необходимо выдержать в УХЛ-4 по ГОСТ 15.150-69 не менее 2-х часов.

3. Произвести заземление согласно соответствующего раздела «Правил эксплуатации промышленных электроустановок...» через соответствующий винт на корпусе изделия под блоком управления. Сечение провода не менее 16 мм.

4. Подключить аппарат к трехфазной электрической сети согласно соответствующего раздела «Правил эксплуатации промышленных электроустановок...», т. е. через автомат защиты АП-50 или серии АЕ (в комплект поставки не входит) с током срабатывания 16-25А. Провод «0» — желто-зеленый (евростандарт) или черный (росстандарт). Подключение фазных проводов согласуется с направлением движения конвейера (см. п. 7).

5. Подключить пневмоприжим 5 к источнику сжатого воздуха (магистраль, компрессор).

6. Поднять замок пневморедуктора 7 (пневмоприжим должен подняться) и установить рабочее давление в сети аппарата 4 атм.

7. Включить тумблер «сеть» (рис. 2) на панели блока управления. При этом должен загореться индикатор внутри тумблера и индикаторы двухдисплейного терморегулятора и заработать электродвигатель 8 циркуляционного вентилятора. Цифровые шкалы терморегулятора отображают текущий тепловой режим термоножа (нижняя шкала) и воздуха в камере (верхняя шкала) (рис. 2).

8. Включить тумблер «2» и кнопку «Пуск» (п.24. рис.1) – должны включиться конвейер и охлаждающие вентиляторы 12, 13. Если конвейер движется в обратном направлении (к оператору), следует выключить тумблер «2», тумблер «сеть» и, обесточив аппарат, поменять порядок фаз в питающей сети (данная операция проводится однократно при первичном включении аппарата).

9. Установить рабочую температуру термоножа и термокамеры 2, для чего, нажимая на кнопку «выбор режима» на панели терморегулятора 4, включают режим установки теплового режима (загораются светодиодные индикаторы «установка  $t^0$  С»), и вращая ручки потенциометров, добиваются соответствующих показаний на шкалах прибора (рис. 2).

Терморегулятор является прибором, который осуществляет управление тепловым режимом нагревательных элементов (ТЭН) в заданном гистерезисе на различных тепловых уровнях и имеет градуировку с шагом 1 ед.  $\sim 1^0$ .

Тепловой режим термокамеры подбирается в зависимости от теплоемкости упаковываемого продукта, типа пленки и местных условий эксплуатации.

10. Время сварки шва устанавливается опытным путем, и устанавливается вращением регулировочного винта на пневмораспределителе 22 и зависит от вида термопленки ( заводская установка  $\sim 1,8$  сек.)

11. Включить тумблеры «1» (нагрев термокамеры) и «3» (нагрев термоножа). Через 15 - 20 мин термокамера и термонож нагреются (стабилизируются показания цифровых индикаторов).

12. Установить рулон с пленкой на верхние валы, так чтобы пленка выходила из под валов вперед аппарата (к оператору).

13. Установить рулон с пленкой на нижние валы 18 и вывести край пленки через щель между передними рольгангами 19 и одиночным валом и вывести пленку за плоскость ножа 23 к конвейеру (см. схему заправки пленки на стр. 13).

14. Опустить край пленки верхнего рулона до касания с пленкой нижнего рулона и протянуть ее аналогично п.13.

15. Нажать кнопку 10 («пуск пневмоприжима») на раме пневмоприжима. Пневмоприжим 5 плавно опустится, нож 23 отрежет часть пленок, сформирует передний шов упаковки, пневмоприжим плавно поднимется. Кнопка 11 («стоп») на корпусе аппарата служит для экстренной остановки конвейера. Перезапуск конвейера осуществляется кнопкой 24 («пуск»).

16. При необходимости можно установить прижимной цилиндр с губчатой подушкой – насадкой (изготавливается отдельно и на рис. 1 не показана) для фиксации упаковки во время работы термоножа.

## ***Порядок работы***

1. Установить на передний рольганг 19 продукт.

2. Продвинуть его над термоножом на вспомогательные рольганги 20 так, чтобы был виден первый вал во избежание наезда прижима 5 на упаковку (см. прил.2, рис.1, 3).

3. Опустить край пленки верхнего рулона до дальнего края переднего рольганга 19.

4. Нажать кнопку 10 («пуск пневмоприжима») на раме пневмоприжима. Пневмоприжим плавно опустится, нож 23 сформирует шов, отрежет готовую заготовку упаковки и одновременно сформирует передний шов будущей упаковки, после чего, пневмоприжим 5 плавно поднимется.

5. Повторить п.п. 1 – 4, при этом, при выполнении п. 2 каждая последующая упаковка будет сталкивать на конвейер предыдущую. Сталкивать упаковку на конвейер сразу после отрезки не рекомендуется, т. к. неостывший шов может разорваться в термокамере. Упаковки, проходя термокамеру, обтягиваются термоусаженной пленкой и остужаются на заднем рольганге 21 под вентиляторами 12. Следует иметь ввиду, что термоусадка продолжается еще некоторое время после выхода из термокамеры 2 под действием накопленного тепла и полностью заканчивается после остывания.

6. Примечание. Формирование блоков упаковки из ПЭТ–бутылок и т. п. без использования коробок или подложек рекомендуется осуществлять следующим образом (см. прил.1, рис.2):

- Сварить верхние и нижние полотна термопленки, пропуская нижнее полотно не через щель возле термоножа, а через передний торец аппарата;
- Подложить на передние рольганги 19 (под нижнее полотно термопленки) вспомогательную подложку (фанера, картон);
- Установить поверх подложки и термопленки пакуемый продукт;
- Выполнить пункты п. 4 и п. 5 (см. выше).

### ***Выключение аппарата***

1. Выключить тумблеры «1» и «3» (рис. 2).
2. Откинуть защитные шторы на крышу камеры и развернуть верхние охлаждающие вентиляторы 12 так, чтобы струя воздуха проходила сквозь камеру.
3. По остывании камеры до  $50^{\circ} - 70^{\circ}$  С выключить тумблеры «2» и «сеть» (рис.2).

## ***Меры предосторожности***

1. Без заземления не работать.
2. Запрещается техническое обслуживание включенного в электросеть аппарата.
3. Запрещается протирать окрашенные поверхности аппарата растворителями.
4. Запрещается выдергивать провода электрокоммутаций, вывинчивать крепежные и другие детали аппарата, а также снимать обозначающие деколи.
5. Запрещается производить пуск пневмоприжима 5, если в зоне его работы находится посторонний предмет или части тела.
6. Во избежание повреждения двигателя центробежного вентилятора, запрещается выключать аппарат с неостывшей камерой. В случае, если произошло отключение горячей машины (например, в результате пропадания сетевого напряжения), сроком более чем на 0,5 – 1 мин., следует выключить тумблер «сеть» и обеспечить любым способом принудительное охлаждение камеры и двигателя циркуляционного вентилятора.
7. Во избежание повреждения тефлонизированного покрытия запрещается очищать поверхность термоножа металлическими или абразивными предметами.
8. Запрещается эксплуатация оборудования в неотапливаемых (ниже 16°C), повышенено влажных, подтопляемых и аварийных помещениях.
9. Категорически запрещается во время работы аппарата дотрагиваться руками или другими частями тела до конвейера, термомоножа, термокамеры и горячих упаковок. Вводить в зону действия пневмоприжима и термокамеру руки или другие части тела и одежды, а также производить работы по наладке и монтажу, если аппарат не обесточен.

## ***Техническое обслуживание***

Техническое обслуживание аппарата производится покупателем:

1. Один раз в неделю необходимо смазывать цепи конвейера и привода графитовой смазкой, однако, допускается применение жидких машинных масел.
2. Налипающие на нож обрезки термоусадочной пленки удалять сразу же, используя только мягкие, нецарапающие материалы.
3. Перед началом работы очищать конвейер и поддон термокамеры от остатков термоусадочной пленки.
4. Не реже одного раза в месяц очищать от пыли и загрязнений оребрение двигателей приводов.
5. По мере провисания цепи конвейера следует производить его подтяжку. Натяжение конвейера производить в следующем порядке:
  - Снять вспомогательный рольганг 20.
  - Ослабить два потайных винта.
  - Расконтрить натяжные винты и, вывинчивая их, натягивать цепи конвейера до тех пор, пока провисание конвейера станет не более 20–50 мм. Натяжение цепей должно быть одинаковым, иначе цепь будет сильно изнашивать ведущие звездочки.

## ***Порядок транспортировки***

Транспортировка аппарата осуществляется в горизонтальном положении. Транспортная упаковка обеспечивает достаточную устойчивость аппарата, тем не менее рекомендуется принять дополнительные меры против возможного заваливания аппарата на бок. Например, расположить аппарат вплотную к борту кузова транспортного средства или же поперек направлению движения транспортного средства.

## *Гарантийные обязательства*

1. Завод—изготовитель обязуется в течение шести месяцев после продажи аппарата обеспечивать бесплатный ремонт элементов аппарата, вышедших из строя по вине завода—изготовителя, при условии бережного обращения с ним и выполнения правил эксплуатации.

2. Данное обязательство покрывает только стоимость запасных частей и затраты на работу. Стоимость доставки дефектных изделий и проезда специалистов к заказчику за пределами г. Москвы оплачиваются покупателем отдельно.

3. Данная гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся части, расходные материалы и принадлежности, как—то: резиновые детали, тефлоновую ленту, тефлоновое покрытие ножа, нагревательные элементы (ТЕНЫ, лампы), стекла, никромовую нить, а так же упаковочные материалы.

4. Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

- в результате неправильной эксплуатации или непредусмотренного инструкцией применения;
- повреждения из—за удара или падения;
- неправильного подключения аппарата к электросети или другим внешним коммуникациям;
- повреждения из—за пожара, наводнения или других стихийных бедствий;
- нарушения условий транспортировки и хранения аппарата покупателем.
- когда поломка аппарата или недостатки упаковки возникли из—за изменения напряжения или частоты электропитания в пределах превышающих величины, установленные соответствующими стандартами.

5. Завод—изготовитель не несет ответственности за коммерческий риск покупателя.

6. Завод—изготовитель оставляет за собой право определения исправности или причины неисправности в данном аппарате.

При несоблюдении настоящих правил эксплуатации, особенно при не предусмотренных инструкцией и техническим Паспортом или не санкционированных заводом-изготовителем ремонте и/или технологических переделках, завод-изготовитель, на основании заключения ремонтника (сотрудника завода), оставляет за собой право снять аппарат с гарантийного обслуживания.

### **Технические характеристики**

Габаритные размеры

Рабочие ..... 3000x850x2050 мм

Транспортные..... 3200x1000x1650 мм

Напряжение электросети ..... 380 В х 3 фазы

Потребляемая мощность ..... 1 3 КВт

Вес ..... 300Кг

Максимальные габариты упаковки ..... 460x380x360 мм

Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150 ..... УХЛ-4

Тип используемой термоусадочной

пленки ..... ПЭ 102, 153, 108

Ширина используемой пленки

(не более) ..... 520 мм

Максимальная производительность ..... до 250 уп/час

Максимальная температура

в термокамере ..... 260<sup>0</sup> С

Макс. допустимая температура

термоноожа ..... 200<sup>0</sup> С

Рабочее давление в пневмоцилиндре ..... 4-6 атм.

Рабочий расход воздуха ..... 0,3 куб.м./час

### **Комплект поставки**

Аппарат ТПЦ-550 ..... 1 шт.

Опорные стойки ..... 4 шт.


Винтовые опоры ..... 4 шт.

Технический паспорт ..... 1 шт.


Транспортная упаковка ..... 1 шт

## Приложение 1. Схема заправки пленки


*Паковка изделий  
без использования  
подложки. Рис. 1*



*Заготовка упаковки  
перед термокамерой. Рис. 3*




*Паковка изделий  
с использованием  
подложки. Рис. 2*




### Состав оборудования ТПЦ-550:

5. Пневмоприжим
17. Верхний рулонодержатель
18. Нижний рулонодержатель
20. Вспомогательные ролльганты
23. Термонож

## Приложение 2. Пневмосхема управления ножом



## Приложение 3. Схема электрическая



ТПЦ-550	ТЕРМОПАК	ТМРК 02.550.100.СЭ
схема электрическая	Завод упаковочных машин	19.07.01 Лист 1. Листов 1

**Завод упаковочных машин  
«ТЕРМОПАК»**

**Россия, г. Москва, ул. Кольская, д.1  
Тел.:(495) 225-3333 (многоканальный)  
Факс: (495) 189-7997  
E-mail: [termopak2007@gmail.com](mailto:termopak2007@gmail.com)**

**Москва, 2008**